PASOS A REALIZAR UNA VEZ DESBLOQUEADA LA NETBOOK

Seguí estos pasos para prevenir que la netbook se vuelva a bloquear:





Ministerio de Educación Argentina Una vez que la netbook se haya desbloqueado, por favor **aguardá a que el equipo inicie.**

Luego, identificá el ícono que se observa a continuación:



PASO

Nota: si no encontrás el ícono, usá el explorador de archivos para buscarlo en la siguiente ubicación (puede variar según el sistema esté en inglés o en español): C:\Program Files (x86)\Intel Education Software\Theft Deterrent client\ C:\Archivos de programa (x86)\Intel Education Software\Theft Deterrent client\ El archivo que hay que ejecutar es Theft_deterrent_client. Si esa carpeta no existe, es porque en algún momento lo desinstalaste o formateaste la máquina. La *netbook* se volverá a bloquear. Por favor consultá en tu escuela si disponen de un referente técnico para poder ayudarte a restaurar la netbook a sus valores de fábrica. Hacé doble clic sobre el ícono y se abrirá una ventana como la siguiente:

| Informaci | ón de Dispositivo | Configuración |
|--------------------------------|-------------------|---|
| stado de Dispositivo | | |
| Estado de Dispositivo: | Normai | |
| Boot Tick: | 16 | |
| Fecha de Expiración: | 21/05/2021 | |
| Ciclos Restantes: | 1973 | No se puede conectar con el servidor |
| nformación de Sistem | a | |
| ID, de <mark>H</mark> ardware: | | |
| Nombre de Dispositivo | : User | |
| Nombre de Grunor | | |
| Nombre de Grupor | | |

Hacé un clic sobre la pestaña **Configuración** y presioná el botón **Editar**

| | Intel® Theft De | eterrent client | × |
|----------|----------------------------|-------------------|----------|
| intel | Theft Deterrent clier | nt | |
| \sim | Información de Dispositivo | Configuración | _ |
| Configur | ración de Servidor | | |
| URL/Dir | ección de Servidor: | 172.16.1.3 | |
| Nombre | e de Servidor: | | |
| Configu | rar Proxy | Probar | Editar |
| Configur | ración de Cliente | | |
| Idioma: | | Español (Latinoam | érica) 🔹 |
| | | | Aplicar |
| Exporta | r registro | | |
| | | | Cerrar |

Escribí la dirección **citd.dgp.educ.ar** (todo en minúscula y sin espacios) en el campo correspondiente. Luego, presioná **Guardar.**

| 8 | Intel® Theft De | eterrent client | _ 0 × |
|-------------|----------------------------|--------------------|----------|
| (intel) | Theft Deterrent clier | nt | |
| 0 | Información de Dispositivo | Configuración | |
| Configurad | ción de Servidor | | |
| URL/Direct | ción de Servidor: | citd.dgp.educ.a | |
| Nombre d | e Servidor: | | |
| Configura | r Proxy | Probar | Guardar |
| Configurad | ción de Cliente | | |
| Idioma: | | Español (Latinoamé | erica) 🔹 |
| | | [| Aplicac |
| Exportar re | egistro | | |
| | | | Cerrar |

Presioná **Probar.** Si la computadora está conectada a internet, te lo confirmará un cartel con la leyenda "La conexión se estableció correctamente" en color verde.

| | Información de Dispositivo | Configuración | |
|------------------|---------------------------------|--------------------|---------|
| Configuraci | ón de Servidor | | |
| URL/Direcci | ón de Servidor: | citd,dgp.educ.ar | |
| Nombre de | Servidor | | |
| 🕗 La cone | sión se estableció correctament | te. | |
| Configurar | Prove | Probar | Editar |
| 389611109 901901 | | | |
| Configuraci | ón de Cliente | | |
| Idioma: | | Español (Latinoamé | rica) 🔹 |
| | | Γ | Aplicar |
| | No. a Carriero | | |

POR ÚLTIMO:

- Dejá la computadora conectada a internet hasta que descargue el certificado de seguridad del servidor. Es importante que no la apagues, reinicies, desconectes de internet ni cierres la tapa
- Una vez que la netbook haya descargado el certificado, solicitará reiniciarse automáticamente en 60 segundos, con el siguiente cartel:

| | Reiniciar Equipo × |
|---|---|
| - | El sistema se reiniciará para actualizar los archivos de seguridad. Guarde todo el trabajo en proceso. |
| | Tiempo restante: 39 segundos |
| | Reiniciar Ahora |

• Cuando reinicie, se indicará que es necesario reiniciarla una vez más, como se ve a continuación:

| Informac | ión de Dispositivo | Configuración | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|---|
| Estado de Dispositivo | | | | |
| Estado de Dispositivo: | A punto de expirar | | | |
| Boot Tick: | 18 | Zoom | | • |
| Fecha de Expiración: | 31/12/2099 | | | |
| Ciclos Restantes: | 9 | | | |
| 🕕 El estado del dispo | sitivo se actualizará o | lespués de que re | inicie el sistema. | |
| nformación de Sistem | a | | | |
| ID. de Hardware: | | | | |
| Nombre de Dispositivo | o: user | | | |
| Nombre de Grupo: | | | | |
| | | | | |

 Reiniciala nuevamente. El ícono deberá quedar como en la primera imagen que se ve en este tutorial y el estado del dispositivo pasará a "Normal".

| 3 | Intel® Theft De | eterrent client | - | □ × |
|------------------------|-------------------|-----------------|---|--------|
| (intel) Theft D | eterrent clier | nt | | |
| Informaci | ón de Dispositivo | Configuración | | |
| Estado de Dispositivo | | | | |
| Estado de Dispositivo: | Normal | | | |
| Boot Tick: | 19 | | | |
| Fecha de Expiración: | 24/07/2021 | | | |
| Ciclos Restantes: | 1999 | | | |
| Información de Sistem | a | | | |
| ID. de Hardware: | | | | |
| Nombre de Dispositivo | user | | | |
| Nombre de Grupo: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | Cerrar |
| | | | | |

